



Pistorasia langattomalla liiketunnistimella

Tuotenumero: 8062

Tekniset tiedot, lähetin:

Tunnistusetäisyys: 6m esteettömässä tilassa

Taajuus: 433,92MHz

Paristo: 3 VDC CR2477, (sis. testiparisto)

Tekniset tiedot, vastaanotin(pistorasia):

Etäisyys lähettimestä: Max 15 m esteettömässä tilassa

Taajuus: 433,92MHz

Jännite: 230V 50Hz 10A

Pistorasia max. kuormitus: 2500W



1. Kytke vastaanotin (pistoke) pistorasiaan. Merkkivalo alkaa vilkkumaan ON/OFF painikkeen vieressä. Vastaanotin on valmis vastaanottamaan lähettimen taajuuden.

Mikäli merkkivalo ei vilku. Varmista että vastaanotin, on OFF-tilassa. Pidä ON/OFF painiketta pohjassa n. 6 sekunnin ajan, kunnes valo alkaa vilkkumaan 1 sekunnin välein.

2. Heilauta kättä lähettimen edessä, kun merkkivalo välähtää ja sammuu on ohjelmointi onnistunut.
 3. Kun pistorasia kytkeytyy ON-tilaan, ja tämän jälkeen, jos liikettä ei ole ollut liiketunnistimen tunnistusalueella 3–5 min aikana, kytkeytyy pistorasia automaattisesti OFF-tilaan.
- Liiketunnistin ei tarvitse toimiakseen suoraa näkyvyyttä vastaanottimeen, vaan pistoke voi olla huonekalun takana tai viereisessä huoneessa.
 - Energiansäästö - sammuttaa laitteet automaattisesti 3–5 minuutin kuluttua.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi



Uttag med trådlös rörelsesensor

Artikelnummer: 8062

Teknisk information, sändare:

Avkänningsavstånd: 6 m i obegränsat utrymme

Frekvens: 433,92MHz

Batteri: 3 VDC CR2477, (ink. testbatteri)

Teknisk information, mottagare (uttag):

Avstånd från sändaren: 15m i obegränsat utrymme

Frekvens: 433,92MHz

Spänning: 230V 50Hz 10A

Uttagets max. belastning: 2500W



1. Anslut mottagaren (uttaget) till vägguttaget.

Indikatorlampan börjar blinka bredvid ON/OFF-knappen. Mottagaren är redo att ta emot sändarfrekvensen.

Om indikatorlampan inte blinkar. Se till att mottagaren är i OFF läge. Håll ON/OFF-knappen tryckt nere i ca 6 sekunder tills lampan börjar blinka med 1 sekunders intervall.

2. Vifta handen framför sändaren, när indikator blinkar och stängs av, har programmeringen lyckats.
 3. De enheter som är anslutna till mottagaren kommer att gå i viloläge efter 3–5 minuter, om det inte har varit rörelse i rörelsedetektorns detektionsområde.
- Rörelsesensorn behöver inte ha direkt sikt på mottagaren, den kan ligga bakom möbler eller i ett annat rum.
 - Energibesparing - stänger automatiskt av apparater efter 3–5 minuter.

Importör: Toolnet Elektro Oy, 00880 Helsingfors. www.toolnet.fi