



KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VIIKKOAJASTIN

Tuote 8024

- Kun käytät tuotetta ensimmäisen kerran, lataa tuotetta 6 tuntia (Integroitu ladattava paristo: Ni-MH 2.4V NI-MH) ja paina sitten "reset"-painiketta asettaaksesi seuraavat toiminnot.

Toiminto 1: Ajan asettaminen (TIM)

Toiminto 2: Ajastaminen / Automaattinen päälle/pois (AUTO)

Toiminto 3: Lähtölaskenta (CTD)

Toiminto 4: Satunnainen tila (RND)

Toiminto 1 Ajan asettaminen, aseta kellonaika (viikontähti/tunti/minuutti)

Vaihe 1: Paina "MODE"-nappia niin monta kertaa, kunnes näytön oikeaan alakulmaan ilmestyy "TIM".



Vaihe 2: Paina "CLOCK"-nappia noin 5 sekunnin ajan ja vapauta nappi, nyt näytössä vilkkuu "WEEK", viikontähti sekä kellonaika, muokkaa asetuksia painamalla "WEEK"-, HOUR"- ja "MIN"-nappia, paina "CLOCK"-nappia tallentaaksesi asetukset.

"TIM"-tilassa, pystyt valita "ENTER"-napilla onko kytketty laite päällä vai pois päältä, näytössä näkyy ON- tai OFF-symboli.



Toiminto 2 Ajastaminen / Automaattinen päälle/pois (AUTO)

Vaihe 1: Paina "MODE"-nappia niin monta kertaa, kunnes näytön alareunaan ilmestyy "AUTO".



Vaihe 2: Paina "CLOCK"-nappia siirtyäksesi ohjelmointi asetuksiin. Määritä ohjelma 1 alkamisaika näppäimillä WEEK/HOUR/MIN, **käy kaikki päivät/päiväyhdistelmät läpi ensimmäisellä kerralla, jotta ohjelmointi aktivoituu**. Paina nappia "ENTER" vahvistaaksesi asettamasi asetukset, samalla kun painat "ENTER"-nappia laite vahvistaa asetukset sekä siirtyy päättymisaajan asetuksiin (**Vaihe 3**).



Vaihe 3: Määritä ohjelman 1 päättymisaika näppäimillä WEEK/HOUR/MIN, **käy kaikki päivät/päiväyhdistelmät läpi ensimmäisellä kerralla, jotta ohjelmointi aktivoituu**. Paina nappia "ENTER" vahvistaaksesi asettamasi asetukset.





****HUOM!** ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA KÄY KAIKKI 16 AJASTUSOHJELMAA
LÄPI ENTER-NAPILLA KUNNES OLET TAAS 1 OHJELMAN KOHDALLA, TÄMÄ
TOIMENPIDE AKTIVOI AUTO-OHJELMAT.**

Automaattisia ("AUTO"-tila) ajastusohjelmia voit asettaa 16 erillistä.

Vaihe 4: Lopeta ohjelmointi ja palaa päänäkömään painamalla "MODE"-nappia.

Vaihe 5: Paina "ENTER"-nappia valitaksesi, että onko ajastustoiminto päällä vai pois päältä. **"AUTO" vilkkuu näytössä, kun ajastus on päällä.**



Huomioi myös laitteen lähtökohta, että onko laite päällä vai pois päältä (näkykö näytössä ON vai OFF. Tämän saat vaihdettua AUTO-tilassa painamalla CLEAR-nappia.

Esimerkki: Jos haluat ohjelmoida niin että valaisin syttyy vasta illalla klo: 18.00. Ja ohjelmointi vaiheessa kello on 12.00, silloin sinun tulee laittaa laite (lähtökohta) OFF-tilaan.

Voit nollaa yksittäisen ajastusohjelman painamalla "CLEAR"-nappia. Tarkoittaen, että kun olet AUTO-ohjelman ohjelmointitilassa, painamalla CLEAR-nappia se pyyhkii ohjelman asetetut arvot.

Toiminto 3 Lähtölaskenta

Vaihe 1: Paina "MODE"-nappia niin monta kertaa, kunnes näytön alareunaan ilmestyy "CTD".



Vaihe 2: Aseta aika (Tunti/Minuutti), paina "Enter"-nappia vahvistaaksesi ajan. Valitse napilla "ENTER" toiminnon ON- tai OFF-tila.



Lähtölaskenta asetus aika-alue: 0:00–99:99

Voit nollaa asettamasi ajan painamalla "CLEAR"-nappia.

Toiminto 4 Satunnainen tila

Paina "MODE"-nappia niin monta kertaa, kunnes näytön alareunaan ilmestyy "RND".



Kun olet "RND"-tilassa (oikeassa alakulmassa lukee "RND") paina "ENTER"-nappia, ja RND alkaa vilkkumaan, tämä tarkoittaa, että toiminto on aktivoitu. Nyt ajastin



kytkeytyy päälle ja pois satunnaisina aikoina. Tämä ominaisuus antaa esim. vaikutelman, että talossa asutaan, vaikka olisit esim. töissä, matkalla tai mökillä.

Lepotila:

(HUOM! Kun käytät tätä ominaisuutta kaikki asettamasi asetukset nollaantuvat.)

Kun olet "TIM"-tilassa (oikeassa alakulmassa lukee "TIM") ja painat CLEAR+ENTER-näppäimiä samaan aikaan, näyttö sammuu ja laite **säästää integroitua paristovarmennusta**, kunnes kytket taas laitteen päälle painamalla "RESET"-nappia.

Vaihe 1: Paina "MODE"-nappia niin monta kertaa, kunnes näytön alareunaan ilmestyy "TIM".



Vaihe 2: Paina "CLEAR" ja "ENTER"-nappeja samanaikaisesti, tällöin näyttö menee lepotilaan. Kun haluat käynnistää laitteen uudelleen, paina "RESET"-nappia



kytkeäksesi virran päälle.

Tekniset tiedot

- **Jännite:** 230V - 50Hz
- **Virta:** 15A/3500W
- **Näyttö:** 2.2"LCD
- **Ajastuksien määrä:** 16 on/off ohjelmaa
- **Säätömahdollisuus:** 1min säätöväli, 1 päivä, arkipäivät, viikonloppu tai koko viikko kerrallaan.
- **Kello:** 24 tunnin kello
- **Käyttölämpötila:** -10 °C ~ + 40 °C.
- **Tarkkuus:** ± 1 min / kuukausi
- **Paino:** 134g
- **Integroitu paristo:** Ni-MH 2.4V NI-MH ladattava paristo
(Pitää näytön päällä vaikka laite ei olisi kytketty pistorasiaan.)

Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonginkeräykseen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote 8024

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi



Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: Digitaalinen viikkoajastin

Tuotemerkki: Axxel

Malli: 8024

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: **EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit:** EN IEC 60730-2-7:2020, EN 60730-1:2016+A1:2019.

LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN IEC 60730-2-7:2020, EN 60730-1:2016+A1:2019, DIN VDE 0620-1:2016+ A1:2017, DIN VDE 0620-2-1: 2016+ A1:2017+ EK1 510-11:2011, DIN VDE 0620-2-1 clause 10.5.



BRUKSANVISNING DIGITALISK VECKOTIMER

Produkt 8024

- När användare använder denna produkt för första gången, ladda produkten i 6 timmar och tryck sedan på "RESET"-knappen för att ställa in följande funktioner.

Funktion 1: Ställa in tiden (TIM)

Funktion 2: Timing / Automatiskt på/av (AUTO)

Funktion 3: Nedräkning (CTD)

Funktion 4: Slumpmässigt läge (RND)

Funktion 1 Ställ in tiden (TIM) (veckodag/timme/minut)

Steg 1: Tryck på "MODE"-knappen så många gånger tills "TIM" visas i det nedre högra hörnet på skärmen.

Steg 2: Tryck på "CLOCK"-knappen i cirka 5 sekunder och släpp knappen, nu kommer displayen att blinka "WEEK", veckodagen och tiden, tryck på "WEEK", HOUR och "MIN"-knapparna för att justera inställningarna, tryck på "CLOCK"-knappen för att spara inställningarna.



I läget "TIM" kan du med knappen "ENTER" välja om den anslutna enheten är på- eller avslagen, symbolen ON eller OFF visas.



Funktion 2 Timing / Automatiskt på/av (AUTO)

Steg 1: Tryck på "MODE"-knappen upprepade gånger tills "AUTO" visas längst ner på skärmen.



Steg 2: Tryck på "CLOCK"-knappen för att gå in i programmeringsinställningarna. Ställ in starttiden för program 1 med knapparna WEEK / HOUR / MIN, **gå igenom alla dagar/dagkombinationer första gången för att aktivera programmeringen.** Tryck på "ENTER"-knappen för att bekräfta inställningarna du har gjort, medan du trycker på "ENTER"-knappen bekräftar inställningarna och går till sluttidsinställningarna (**Steg 3**).



Steg 3: Använd knapparna WEEK / HOUR / MIN för att ställa in sluttiden för program 1, **gå igenom alla dagar/dagkombinationer första gången för att aktivera programmeringen.** Tryck på "ENTER"-knappen för att bekräfta inställningarna du har gjort.





****OBS!** GÅ IGENOM ALLA 16 PROGRAMMER MED ENTER-KNAPPEN FÖRSTA GÅNGEN, TILLS DU ÄR TILLBAKA VID PROGRAM 1. DENNA ÅTGÄRD AKTIVERAR AUTOPROGRAMMEN.**

Du kan ställa in upp till 16 automatiska program ("AUTO"-läge).

Steg 4: Avsluta programmeringen och återgå till huvudvyn genom att trycka på "MODE"-knappen.

Steg 5: Tryck på knappen "ENTER" för att välja om timerfunktionen är på eller av. **"AUTO" blinkar på displayen när timern är på.**



Observera även enhetens utgångsläge, det vill säga om enheten är på eller av (visas ON eller OFF på displayen). Detta kan ändras i AUTO-läge genom att trycka på CLEAR-knappen.

Exempel: Om du vill programmera så att lampan tänds först på kvällen kl. 18.00, och klockan är 12.00 under programmeringen, bör du ställa enheten i OFF-läge (utgångsläge).

Du kan nollställa ett enskilt timerprogram genom att trycka på "CLEAR"-knappen. Det innebär att när du är i programmeringsläget för AUTO-programmet och trycker på CLEAR-knappen, raderas de inställda värdena för programmet.

Funktion 3 Nedräkning (CTD)

Steg 1: Tryck på "MODE"-knappen för att avsluta programmeringen och återgå till huvudvyn.



Steg 2: Ställ in tiden (timme / minut), tryck på "ENTER"-knappen för att bekräfta tiden. Använd "ENTER"-knappen för att välja PÅ eller AV-läge för funktionen.



Tidsintervall för nedräkningsinställning: 0:00 till 99:99.

Du kan återställa tiden du ställt in genom att trycka på knappen "CLEAR".

Funktion 4 Slumpmässigt läge (RND)

Tryck på "MODE"-knappen upprepade gånger tills "RND" visas längst ner på skärmen.



När du är i "RND"-läget ("RND" visas i det nedre högra hörnet), tryck på "ENTER"-knappen och RND börjar blinka, detta betyder att funktionen är aktiverad.



Nu slås timern på och av vid slumpmässiga tidpunkter. Denna funktion ger intrycket av att du till exempel bor i huset, oavsett om du är på jobbet, resa eller på stugan.

Viloläge:

(OBS: När du använder denna funktion kommer alla inställningar att återställas.)

När du är i "TIM"-läge ("TIM" visas i det nedre högra hörnet) och du trycker på CLEAR + ENTER samtidigt, stängs skärmen av och enheten sparar den inbyggda batteribackupen tills du slår på enheten igen genom att trycka på knappen "RESET".

Steg 1: Tryck på "MODE"-knappen upprepade gånger tills "TIM" visas längst ner på skärmen.



Vaihe 2: Tryck på "CLEAR" och "ENTER" knapparna samtidigt, skärmen går till viloläge.



För att starta om enheten, tryck på "RESET"-knappen för att slå på strömmen.

Teknisk information

- **Spänning:** 230V - 50Hz
- **Ström:** 15A/3500W
- **Skärm:** 2.2"LCD
- **Antal timingar:** 16 on/off program
- **Justeringsmöjlighet:** 1min justering, 1 dag, vardagarna, veckoslut eller hela veckan.
- **Klockan:** 24 timmars klocka
- **Användningstemperatur:** -10 °C ~ + 40 °C.
- **Noggrannhet:** ± 1 min / månad
- **Vikt:** 134g
- **Inbyggd batteribackup:** Ni-MH 2.4V NI-MH laddbart batteri
(Håller skärmen på även när enheten inte är ansluten till uttaget.)

Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa, vänligen kassera denna produkt på rätt sätt. (Återvinn din produkt (SER) som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Återvinn produkten med hjälp av lokala återvinningssystem. Ta med förpackningen till en kartongsamling.

Försäkran om överensstämmelse

Produkt 8024

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi



Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkt: Digitalisk veckotimer

Varumärke: Axxel

Modell: 8024

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: **EMC 2014/30/EU**

Direktiv och dess standarder: EN IEC 60730-2-7:2020, EN 60730-1:2016+A1:2019.

LVD 2014/35/EU direktiv och dess standarder: EN IEC 60730-2-7:2020, EN 60730-1:2016+A1:2019, DIN VDE 0620-1:2016+ A1:2017, DIN VDE 0620-2-1: 2016+ A1:2017+ EK1 510-11:2011, DIN VDE 0620-2-1 clause 10.5.