



PERÄVAUNUPISTOKETESTERI 7/13 PIN

Tuote 8675

YLEISTÄ

Välttääksesi tuotteen väärinkäytön, lue käyttöohjeet huolella ennen sen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Suomi / Ruotsi käyttöohje
- Testeri
- 7/13 pin uros adapteri
- 7/13 pin naaras adapteri

TOIMINNOT

- Testaa auton pistokkeen toiminnan
- Testaa asuntoauton pistokkeen toiminnan
- Testaa perävaunun pistokkeen toiminnan

LED-valojen merkitykset ovat seuraavat

- 1.) Vasen vilkkuvalo (keltainen)
- 2.) Sumuvalo / 12V (sininen)
- 3.) Oikea vilkkuvalo (vihreä)
- 4.) Sivu/parkkivalot
- 5.) Jarruvalot
- 6.) Takavalot

KÄYTTÖOHJE

AUTON PERÄVAUNUPISTOKKEEN TESTAUS

- Liitä testeri auton perävaunupistokkeeseen
- Paina testerin sivulla olevaa keltaista painiketta
- Mikäli liitäntä on kunnossa, kaikki LED-valot syttyvät
(katso LED-valojen toiminnot yläpuolelta)

PERÄVAUNUN TAI ASUNTOVAUNUN TESTAUS

Asenna 9V paristo testeriin (ei sis pakkaukseen)

- Liitä pistoke testeriin
- Paina testerin sivulla olevaa keltaista painiketta
- Jos kytkentä on kunnossa, kaikki LED-valot syttyvät
- Jos LED-valo ei syty, on kyseinen johdin irti tai poltin viallinen

	Ongelma	Perävaunu	Auto
1	Jotkin LED-valot eivät syty	Rikkoutunut johto tai viallinen poltin. Huono kontakti.	Rikkoutunut johto tai viallinen poltin. Huono kontakti
2	Mikään LED-valo ei syty	Rikkoutunut maajohto tai kaikki polttimot viallisia. Tarkista paristo.	Rikkoutunut johto tai viallinen poltin. Huono kontakti
3	LED-valot ovat heikkoja tai ne vilkkuvat	Rikkoutunut johto tai liikkeet pistokkeen kontaktipinnat	Rikkoutunut johto tai liikkeet pistokkeen kontaktipinnat
4	LED-valot ovat heikkoja tai ne vilkkuvat	Rikkoutunut maajohto. Tarkista paristo	Rikkoutunut maajohto. Tarkista paristo
5	Testerin LED valot ei syty mutta vaunun valot syttyvät	Oikosulku vaunun kytkennässä	





SLÄRVAVAGNENSUTTAGTESTARE 7/13 PIN

Tuote 8675

ALLMÄN

För att undvika felanvändningen, läs bruksanvisningarna roga före användningen spara bruksanvisningarna för behov.

PACKINGENS INNEHÅLL

- Finland / Sverige Bruksanvisning
- Tester
- 7/13 pin man adapter
- 7/13 pin kvinna adapter

FUNKTIONER

- Testa din verksamhet bil uttag
- Testa din verksamhet husvagn uttag
- Testa funktionen släpvagnskontakten

LED-ljusens betydelsen är nästa

- 1.) Vänstra blinkljus (GVL)
- 2.) Dimnljus (blå)
- 3.) Högra blinkljus (grön)
- 4.) Side / parkeringsljus (brun)
- 5.) Bromljus (röd)
- 6.) Bakljus (svart)

BRUKSANVISNING

BILENS SLÄPVAGNUTTAG TESTNING

- Koppla testaren till bilens släpvagnsuttag
- Tryck på gula knappen vid sidan av testaren
- Ifall kopplingarna är i skick, lyser alla LED-ljus (Släpvagnens eller husvagnens testning)

SLÄPVAGNENS ELLER HUSVAGNENS

- Koppla testaren till vttaget
- Tryck på gula knappen vid sidan av testaren
- Ifall kopplingarna är i skick, lyser alla LED-ljus
- Om LED-ljusen inte, är ledaren låss eller lampan är felaktig

	Problemet	Släpvagnen	Bilen
1	Några LEN-ljus lyser inte	Skadad ledning eller felaktig lampa. Dålig kontakt	Skadad ledning eller felaktig lampa. Dålig kontakt
2	Ingen LED-ljus lyser	Skadad jordningsledning eller alla lamporna är felaktiga kontrollera batterierna	Skadad ledning eller felaktig lampa. Dålig kontakt
3	LED-ljusen är svaga eller de blinkar	Skadad ledning eller kontaktytan är smutsig	Skadad ledning eller kontaktytan är smutsig
4	LED-ljusen är svaga eller de blinkar	Skadad jordningsledning kontrollera batterierna	
5	Testarens LED-ljus lyser inte men släpagnens		



IMPORTER
TOOLNET ELEKTRO OY
SAHAAJANKATU 14, 00880 HELSINKI
WWW.TOOLNET.FI