

AXXEL LANGATON SAUNA- JA SÄÄASEMA - TUOTE 8598

KÄYTTÖOHJE

Pakkauksessa mukana

- Käyttöohje.
- Sääasemavastaanotin.
- Ulkolähetin ja johto (0,5 m) ja saunalähetin ja johto (2 m).
- Paristot (2xAAA) eivät sisälly pakkaukseen.

Toiminnot

- Sisälämpötilojen mittaus: 0 °C ... +50 °C. Tarkistus 60 sekunnin välein.
- Ulkolämpötilan mittaus: -40 °C ... +60 °C.
- Saunan lämpötilan mittaus: -40 °C ... +100 °C.
- Sisä- ja ulkotilojen sekä saunan lämpötilojen maksimi/minimi arvojen tallennus.
- Kellonaika, hälytyn- ja torkkutoiminto: 5 min ajastinviive.
- Toimii 433 MHz taajuudella.

Virtakytkin (Power-on) ja toimintojen nollaus (Reset)

- Kun virta on päällä, paina takakannen Reset nappia 3 sekunnin ajan, laite menee perustilaan "piip" äänimerkin jälkeen. Laite tarkastaa automaattisesti lämpötilan ja aktivoituu 3 minuutin sisällä.
- Hälyttimen oletustila on 0:00.
- Lämpötila-asteikkojen oletustila on Celsius-aste °C. Vuorokausiasetusten oletustila on 24 tuntia.

Avainasetukset - Seitsemän toimintonäppäintä: Mode, Max/Min, Up, Down, SNZ/LIGHT, °C/°F, RESET

Painike		Mode/Tila	Up/Ylös	Down/Alas	Alarm / Hälytyn	SNZ/LIGHT Torkku / Valo	CH Kanava	RESET NOLLAUS
Toiminto								
PERUSTILA	Paina	Kello/ Ajastin tila vaihdettav issa	Max/Min lämpötila vaihdettavissa	°C/°F vaihdettavissa	Hälytyn On/Off	Valo päällä / Mene torkkutukseen	Vaihda kanava 1,2,3 ulkolämpötilan mittaamista varten	NOLLAUS
	Pitä pohjassa	Siirry aika-asetu ksiin	----	----	Siirry hälyttimen asetuksiin	----	Nollaa aiemmat lämpötilat	----
AJAN ASETUS	Paina	Vahvista valinta	Yksi askel eteenpäin	Yksi askel taaksepäin	Vahvista valinta	----	----	----
	Pitä pohjassa	----	8 askelta eteenpäin	8 askelta taaksepäin	----	----	----	----
HÄLYTIN ASETUS	Paina	Vahvista valinta	Yksi askel eteenpäin	Yksi askel taaksepäin	Vahvista valinta	----	----	----
	Pitä pohjassa	----	8 askelta eteenpäin	8 askelta taaksepäin	----	----	----	----

Perusasetukset

- Paina "mode", Time/Alarm = Aika/Hälytys tila on vaihdettavissa.
- Time=Aika tilassa, pidä "mode" nappia alhaalla 2 sekunnin ajan ja pääset aikasetuksiin.
- Alarm=hälytintilassa, pidä "mode" nappia alhaalla 2 sekunnin ajan ja pääset hälytinasetuksiin.
- Paina "UP" nappia nähdäksesi max/min lämpötilat.
- Pidä "UP"=alas nappia alhaalla poistaaksesi aiemmat lämpötilatiedot.
- Pidä "CH" nappia alhaalla 2 sekunnin ajan poistaaksesi nykyiset lämpötilatiedot.
- Paina "ALARM" laittaaksesi hälyttimen päälle/pois päältä.
- Paina "DOWN" jos haluat valita "°C/°F" lämpöyksikkövaihtoehdon.
- Kun ALARM=hälytyn hälyttää, paina "snooze"= torkkunappia, jolloin laite jatkaa torkuttamista 5 minuutin välein.
- Paina "RESET"=nollaus aloittaaksesi alusta.

Kellonajan asettaminen

- Pidä "Mode" näppäintä alhaalla 2 sekunnin ajan päästäksesi aika-asetuksiin.
- Aika-asetusten valikko: Vuosi (2015-2050) => Kuukausi => Päivämäärä => Kieli => Aikavyöhyke => 12/24tuntia => Tunti => Minuutti => Poistu tilasta.
- Paina "Mode" näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja siirry seuraavaan asetukseen.
- Kun painat "Up" nappia kerran, asetus siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Kun pidät nappia alhaalla 2 sekuntia, siirryt eteenpäin 8 askelta/sekunnissa.
- Kun painat "Down" nappia kerran, asetus siirtyy taaksepäin yhden askeleen verran. Pidä nappia alhaalla 2 sekuntia, siirryt taaksepäin 8 askelta/sekunnissa.
- Järjestelmä palautuu perustilaan automaattisesti 30 sekunnin jälkeen, jos näppäimiin ei kosketa.

Hälytyksen (ALARM) asettaminen

- Pidä "Mode" näppäintä alhaalla 2 sekunnin ajan päästäksesi hälytinasetuksiin.
- Aika-asetusten valikko: Tunti => Minuutti => Exit = poistu tilasta.
- Paina "Alarm" näppäintä vahvistaaksesi valinnan, ja siirryt seuraavaan asetukseen.
- Paina "Up" nappia kerran, asetus siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Pidä nappia alhaalla 2 sekuntia, siirryt eteenpäin 8 askelta/sekunnissa.
- Paina "Down" nappia kerran, asetus siirtyy taaksepäin yhden askeleen verran. Pidä nappia alhaalla 2 sekuntia, siirryt taaksepäin 8 askelta/sekunnissa.
- Järjestelmä palautuu perustilaan automaattisesti 30 sekunnin jälkeen, jos näppäimiin ei kosketa.

Lähetin

- Kun olet laittanut pariston lähettimeen, se tarkastaa lämpötilan/kosteuden ja palaa automaattisesti RF vastaanottotilaan 3 minuutin kuluessa.
- Kun olet perusnäyttötilassa ja pidät "UP" painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan, kanavatiedot nollautuvat.
- Jos lähetin ei löydä vastaanotinta 35 minuutin kuluessa, CH näyttää lämpötilaksi "---".
- **HUOM!** Kun saunan lämpötila on alle 30°C, päivittyy saunan lämpötila vastaanottimeen ainoastaan, kun lämpötilavaihtelu on yli +/-2°C.
- **HUOM!** Kun lämpötila on alle 30°C, ja lämpötilavaihtelu on alle +/-2°C tai pysyy samana, katoaa saunan lämpötila vastaanottimesta noin 30min kuluessa.
- **HUOM!** Kun saunan lämpötila on yli 30°C, näkyy saunan lämpötila vastaanottimessa jatkuvasti, tällöin saunan lämpötila päivittyy 7 sekunnin välein.

Hälytin (ALARM)

- Äänimerkki soi 2 sekunnin ajan seuraavasti:
 - 0-10 sek. - yksi piippaus / sek.
 - 10-20 sek. - 2 piippausta / sek.
 - 20-30 sek. - 4 piippausta / sek.
 - 30 sek. jälkeen piippaus soi tauotta.
- Kun hälytin soi, paina "Snooze" nappia kerran ja pääset 5 minuutin torkutustilaan. Kun painat mitä tahansa nappia, pääset pois tilasta.

Lämpötilan ja ilmankosteuden toiminnot

- Sisälämpötilan vaihteluväli näytössä: 0°C -- +50°C (32F -- +122F)
- Ulkolämpötilan vaihteluväli näytössä: - 40°C -- +60°C (40F -- +140F)
- Saunan lämpötilan vaihteluväli näytössä: - 40°C -- +100°C (-40F -- +212F)
- Lämpötilan tarkkuus: 0.1°C
- Laite mittaa 60 sekunnin välein.
- Lämpötilan ja kosteuden mittaussväli pysyy päällä, vaikka ajastin soi.
- RF lähetystaajuus: 433.92MHz

VAROITUS!

KÄYTÄ LAITTEESSA AINA OIKEANTYYPPISTÄ PARISTOA MAHDOLLISTEN ONGELMIEN VÄLTÄMISEKSI.

VIE KÄYTETYT PARISTOT KIERRÄTYSPISTEISIIN.

ASETA SAUNAA VAIN LANGALLINEN TUNNISTIN.

SAUNALÄHETTIMESSÄ ON 2 METRIN JOHTO, JOKA KESTÄÄ ENINTÄÄN 100°C LÄMPÖTILAN.

Maahantuojaja:

Toolnet Elektro Oy

Sorvaajankatu 11a B

00880 Helsinki

www.toolnet.fi