



## KÄYTTÖOHJE

# Turva-ajastin Esko

Programmkell

Tuote 8056

Lue käyttöohjeet huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.

1. Paina ON painiketta. 50 minuutin laskenta alkaa automaattisesti
2. Jokainen ON painikkeen painallus vähentää aikaa 5:llä minuutilla.
3. Ajastimen aikaa voi muuttaa kesken ohjelmaa painamalla ON painiketta.
4. Sammuta ajastin painamalla OFF painiketta kerran

### TÄRKEITÄ TURVALLISUUS OHJEITA

Älä koskaan ylitä maksimi kuormitusta 10A

Ajastin on ainoastaan sisäkäyttöön tarkoitettu IP20.

Puhdistuksessa käytä kuivaa liinaa.

Älä koskaan puhdista lämpötilavahtia vedellä, liuottimilla tai pesuaineilla.

Pidä ajastin poissa lasten ulottuvilta.

Älä avaa ajastinta. Jos huomaat tuotteessa vikaa ota yhteyttä ostopaikkaan.

### TEKNISET TIEDOT

Jännite 230V 16A

Max kuormitus 10A 2300W

Kotelointiluokka IP20

Maahantuoja:  
Toolnet Elektro Oy  
Sahaajankatu 14  
00880 Helsinki  
[www.toolnet.fi](http://www.toolnet.fi)

