



KÄYTTÖOHJE PISTORASIA PIR LIIKETUNNISTIMELLA



Tuote: 8139

Toiminta

1. PIR-liiketunnistin ei aktivoidu, kun $LUX > 1200$
2. PIR-liiketunnistin aktivoituu, kun $0 < LUX < 1200$ ja havaitsee liikettä sen edessä
3. PIR-liiketunnistin sulkeutuu, kun ihmisiä ei ole liikkunut sen edestä 1min, 5min tai 10min saatossa. (aika perustuu käyttäjän valitsemaan asetukseen)

Tekniset tiedot

PIR-liiketunnistin (passiivinen infrapunatunnistin)

Jännite: 230 V, 50Hz

Kuormitus Max: 10 A, 2300W

Suojaluokka: IP20 (vain sisäkäyttöön)

Tunnistuskulma: 60°

Toimintasäde Max: 6 m

Toiminta-aika: 1 min / 5 min / 10 min.

Valaistusvoimakkuuden valinta: 3lux/600lux/☀️.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Helsinki 00880. www.finbullet.fi



BRUKSANVISNING
UTTAG MED PIR RÖRELSEDETEKTOR



Produkt: 8139

Funktioner

1. PIR-rörelsedetektorn aktiveras inte, om $LUX > 1200$
2. PIR-rörelsedetektorn aktiveras, när $0 < LUX < 1200$ och upptäcker rörelse framför den.
3. PIR-rörelsedetektorn stängs av, när den inte har detekterat rörelse under 1 min, 5min eller 10min tid. (tiden baseras på vad användaren har valt)

Teknisk information

PIR-rörelsedetektor (passiv infraröd detektor)

Spänning: 230 V, 50Hz

Max belastning: 10 A, 2300W

Skyddsklass: IP20 (endast för inomhusbruk)

Detekteringsvinkel: 60°

Räckvidd Max: 6 m

Driftstid: 1 min /5 min/10 min.

Val av ljusintensitet: 3lux/600lux/☀.

Importör: Toolnet Elektro Oy, Helsingfors 00880. www.finbullet.fi